

## **Montážní návod na posuvné dveře Š+N nábytek.**

1. Podkladovou lištu přiložíme na obložkovou zárubeň tak aby začátek podkladové lišty byl zároveň s obložkovou zárubní na straně kliky. Pokud obložková zárubeň není bude začátek lišty 60mm od otvoru.
2. Označíme otvory v podkladové liště na stěnu.
3. Navrtáme označené otvory na stěně vrtákem o pr.8mm.
4. Z kolejnice demontujeme garnyž.
5. Otvory osadíme přiloženými hmoždinkami a podkladovou lištu spolu s kolejnici přišroubujeme vruty.
6. Dveřní křídlo zavěsíme na šrouby uložením do plechů.
7. Seřídíme dveře do roviny tak aby spodní hrana byla 10mm od podlahy.
8. Spodní vozík umístíme nejlépe 10mm od zadního okraje dveří při zavřených dveřích.
9. Dbáme na to, aby svislá mezera mezi zárubní (zdí) a dveřmi byla po celé výšce stejná a označíme díry na kolíku do podlahy, vyvrtáme je vrtákem o pr.6mm. Kolík přišroubujeme přiloženými vruty.
10. Dotáhneme dveřní křídlo na šroubech.
11. Garnyž připevníme opět pomocí šroubků.
12. Seřídíme dorazy,tlumiče.