

Montážní návod na posuvné dveře Š+N nábytek.

1. Změříme vodováhou rovnost podlahy a od nejvýše položeného bodu podlahy odměříme rysku směrem nahoru ve výšce 2090mm. Zde se budou vrtat díry na příchytové elka kolejnice.
2. Označíme otvory v elkách na stěnu.
3. Navrtáme označené otvory na stěně vrtákem o pr.8mm.
4. Otvory osadíme přiloženými hmoždinkami a kolejnici přišroubujeme vruty.
5. Dveřní křídlo zavěsíme na šrouby uložením do plechů.
6. Seřídíme dveře do roviny tak aby spodní hrana byla 10mm od podlahy a dotáhneme kontra matici klíčem č.13
7. Spodní kolík umístíme tak aby nedocházelo k vyjetí kolíku z dveřní drážky. Nejlépe 10mm od zadního okraje dveří při zavřených dveřích.
8. Dbáme na to aby svislá mezera mezi zárubní (zdí) a dveřmi byla po celé výšce stejná a označíme díry na kolíku do podlahy, vyvrtáme je vrtákem o pr.6mm. Kolík přišroubujeme přiloženými vruty.
9. Garnyž připevníme opět pomocí šroubků.
10. Seřídíme dorazy popřípadě tlumiče.